

## Рабочая программа

дистанционного курса «Обработка результатов геодезических измерений и расчет объемов в программных продуктах КРЕДО (6 вебинаров)

### Вебинар № 1 КРЕДО ДАТ

1. Интерфейс программы КРЕДО ДАТ.
2. Конфигурация рабочей области.
3. Команда СЕРВИС/ПАРАМЕТРЫ.
4. Команда СЕРВИС/НАСТРОЙКИ.
5. Геодезическая библиотека. Создание новой СК.
6. Настройка свойств проекта.


### ВЕБИНАР № 2. КРЕДО ДАТ


1. Ввод данных.
  - 1.1. Настройка таблиц и ручной ввод данных.
  - 1.2. Импорт наземных измерений.
  - 1.3. Импорт спутниковых измерений.
2. Обработка данных.
  - 2.1. Совместная обработка наземных и спутниковых измерений.
3. Формирование схемы планового обоснования.


### ВЕБИНАР № 3. КРЕДО ДАТ


1. Поиск грубых ошибок.
  - 1.1.  $L_1$  – анализ.


---


 Москва  
+7 (495) 734-91-91  
msk@prin.ru


 Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
spb@prin.ru

 Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
krd@prin.ru

 Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
ekb@prin.ru

 Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
tmn@prin.ru

 Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
spb@prin.ru

 Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
vvo@prin.ru

---

- 1.2. Трассирование.
- 1.3. Выборочное отключение.
2. Общий анализ исходных данных.
3. Расчетные задачи.
  - 3.1. Решение обратных задач.
  - 3.2. Разбивка.
  - 3.3. Обмеры и построения.
4. Преобразование координат.


#### **ВЕБИНАР № 4. КРЕДО ДАТ**


1. Выпуск документов
  - 1.1. Создание шаблона штампа.
  - 1.2. Создание шаблона чертежа.
2. Экспорт данных.
  - 2.1. Экспорт в DXF.
  - 2.2. Экспорт в текстовый формат.
3. КРЕДО ГНСС. Введение.
  - 3.1. Интерфейс программы.
  - 3.2. Работа с геодезической библиотекой. Создание новой СК.


#### **ВЕБИНАР № 5. КРЕДО ГНСС**


1. Свойства проекта.
2. Импорт измерений.
3. Обработка статических измерений.


---


 Москва  
+7 (495) 734-91-91  
msk@prin.ru


 Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
spb@prin.ru

 Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
krd@prin.ru

 Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
ekb@prin.ru

 Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
tmn@prin.ru

 Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
spb@prin.ru

 Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
vvo@prin.ru

---

4. Работа с данными РТК.

**ВЕБИНАР № 6. КРЕДО ОБЪЕМЫ**

1. Создание и редактирование цифровой модели рельефа.
2. Расчет объемов.
3. Создание ведомостей. Выпуск чертежей.

---

📍 Москва  
+7 (495) 734-91-91  
msk@prin.ru

📍 Санкт-Петербург  
+7 (812) 640-40-46  
spb@prin.ru

📍 Краснодар  
+7 (861) 299-51-36  
krd@prin.ru

📍 Екатеринбург  
+7 (343) 311-60-77  
ekb@prin.ru

📍 Тюмень  
+7 (3452) 747-746  
tmn@prin.ru

📍 Новосибирск  
+7 (383) 363-57-97  
spb@prin.ru

📍 Владивосток  
+7 (423) 251-91-91  
vvo@prin.ru

---